MERCUSYS®

Quick Installation Guide

Range Extender

© 2023 MERCUSYS 7107500289 REV3.2.0

繁體中文

1 打開電源

將訊號延伸器插入路由器附近的插座。

2 連接訊號延伸器的 Wi-Fi

讓您的無線裝置連接延伸器的 Wi-Fi，延伸器 Wi-Fi 名稱為 :"MERCUSYS_RE_XXXX."

注意：這組預設的 SSID(網路名稱) 會印在訊號延伸器背面的標籤。

3 開始設定

方法 1：透過 MERCUSYS App

若要使用此方式，請先下載 MERCUSYS App，並跟著 App 上方指示完成設定。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

方法 2：透過網路瀏覽器

a) 打開網路瀏覽器並輸入 http://mwlogin.net，建立延伸器設定密碼。

b) 請選擇要延伸的路由器 Wi-Fi，並輸入該 Wi-Fi 的密碼。

c) 等待延伸器上的 LED 燈號變為綠燈或橘燈，表示設定完成且連線成功。

4 重新擺放在適合的位置

將訊號延伸器拔下，重新插在路由器和 WiFi 收訊死角之間的中間插座上，將可獲得更好的訊號品質。



* 示意圖僅供參考

開始享受!

將您的設備連接至訊號延伸器的 Wi-Fi，Wi-Fi 預設的密碼與您主網路的密碼相同。

Bahasa Indonesia

1 Hidupkan

Colokkan extender ke stopkontak di dekat router Anda.

2 Sambungkan ke extender

Sambungkan perangkat wireless Anda ke jaringan extender MERCUSYS_RE_XXXX.

Catatan: SSID default (nama jaringan) dicetak pada label produk di bagian belakang extender.

3 Konfigurasikan

Metode 1: Melalui Aplikasi MERCUSYS

Dapatkan aplikasi MERCUSYS terbaru dan ikuti instruksi aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

Metode 2: Melalui Web Browser

a) Luncurkan web browser dan masukkan http://mwlogin.net. Buat password untuk upaya login di masa mendatang.

b) Pilih jaringan host router Anda dan masukkan password jaringan saat diminta.

c) Periksa LED Sinyal pada extender Anda. LED hijau atau oranye menunjukkan koneksi yang berhasil.

4 Relokasi

Untuk mendapatkan kualitas sinyal yang lebih baik, pasang extender di antara router dan Wi-Fi dead zone Anda.



* Gambar mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya.

Selamat Menikmati!

Sambungkan perangkat Anda ke extender menggunakan SSID yang dipancarkan oleh perangkat extender. Password Wi-Fi default sama dengan host network Anda.

Bahasa Indonesia

Penjelasan LED (Untuk Mode Range Extender)

Mati	Power mati.
Berkedip Hijau	Extender sedang memulai atau menghubungkan ke jaringan host.
Berkedip Oranye*	Pengaturan Extender siap untuk dilakukan.
Merah	Extender tidak terhubung ke jaringan host.
Hijau	Extender terhubung ke jaringan host dan bekerja dengan baik.
Oranye	Extender terhubung ke jaringan host, tetapi terlalu jauh dari router.

*Model sebelumnya tidak memiliki status LED ini. LED menunjukkan merah pekat sebagai gantinya.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q1 Bagaimana cara mengkonfigurasi extender menggunakan WPS?

- Colokkan extender ke stopkontak di dekat router Anda.
- Tekan tombol WPS pada router Anda.
- Dalam waktu 2 menit, tekan tombol WPS atau RESET / WPS pada extender. LED akan berhenti berkedip, menunjukkan koneksi WPS yang berhasil.

Q2 Bagaimana cara mereset extender?

- Dengan extender dalam keadaan menyala, tekan dan tahan tombol Reset atau RESET / WPS sampai LED Signal mati, lalu lepaskan tombolnya. Extender akan reboot dan reset ke pengaturan pabrik.

Q3 Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengakses halaman manajemen web extender?

- Pastikan anda terhubung ke jaringan melalui SSID yang dipancarkan oleh perangkat extender.
- Verifikasi bahwa http://mwlogin.net dimasukkan dengan benar di browser web.
- Jika Anda menggunakan komputer, pastikan sudah diatur untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis.
- Lihat Q2 untuk mengatur ulang extender dan coba lagi.

LED 燈號解釋 (僅供訊號延伸器模式)

暗	電源已關閉。
正在閃爍綠燈	延伸器正在開機或正在連接至主網路。
正在閃爍橘燈 *	可以開始設定延伸器了。
紅燈恆亮	訊號延伸器沒有連接至主網路。
綠燈恆亮	訊號延伸器已經連接至主網路而且正常運作。
橘燈恆亮	訊號延伸器已經連接至主網路但是離主網路太遠。

* 更早的型號沒有此 LED 狀態，LED 顯示恆亮紅燈。

FAQ(常見問題)

Q1 我該如何使用 WPS 功能來設定訊號延伸器?

1. 將訊號延伸器插在靠近路由器的地方。
2. 按下路由器的 WPS 按鈕。
3. 在 2 分鐘內按下訊號延伸器的 WPS 或是 RESET/WPS 按鈕，LED 燈會開始快閃，當 LED 燈從閃爍變為恆亮的燈號就代表 WPS 連接成功。

Q2 我該如何重置訊號延伸器?

- 在訊號延伸器通電狀態下，持續按住 RESET 或 RESET/WPS 按鈕，直到 LED 燈熄滅後放開按鈕。延伸器將重啟並重置回出廠預設值。

Q3 為什麼我無法進入訊號延伸器的網路管理頁面?

- 請確認您的無線設備是連接在訊號延伸器的 SSID。
- 請確認您在瀏覽器所輸入的網址列是否為 http://mwlogin.net.
- 如果您是使用電腦做設定，請確認您的電腦設定是否為自動取得 IP 位址。
- 請參考 Q2 再重置一次訊號延伸器。

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品註明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

保固條款

保固時間從購買日計算，更換後的產品保固時間不更新，延用原始產品的保固時間。保固範圍包括產品本體和電源，天線、光碟、使用指南、網路線等其它配件，不提供保固服務。
非可歸責於產品材料製造瑕疵的損害或非產品規格所設定之工作環境條件等，以及使用後所產生的污漬、殘膠或表面刮傷擠壓與撞擊等，則不在本保固範圍內。

貼心小提醒，退回商品必須是包裝完整的狀態 (包含商品、配件、內外包裝)，若為多組數需整組商品一起退回才可申請保固，請務必保留原包裝盒。 詳情保固條款請查看 Mercusys 官方網站。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr^{+6}	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應板	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

1 전원 켜기

확장기를 공유기 근처의 전원 콘센트에 연결하세요 .

2 확장기에 연결

확장기의 네트워크 MERCUSYS_RE_XXXX 에 무선 장치를 연결합니다 .

참고 : 기본 SSID (네트워크 이름) 는 확장기 뒷면의 제품 라벨에 인쇄되어 있습니다 .

3 구성

방법 1: MERCUSYS 앱 사용하기

최신버전의 MERCUSYS 앱을 다운로드하고 앱 지침에 따라 설정을 완료하세요 .

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

방법 2: 웹 브라우저 사용하기

a) 웹 브라우저를 실행하고 http://mwlogin.net 을 입력합니다 . 향후 로그인 시도를 위해 비밀번호를 생성하세요 .

b) 공유기의 호스트 네트워크를 선택하고 메시지가 나타나면 네트워크 비밀번호를 입력합니다 .

c) 확장기의 신호 LED 를 확인하십시오 . 녹색 또는 주황색 LED 는 성공적인 연결을 나타냅니다 .

4 재배치

더 나은 신호 품질을 얻으려면 공유기와 Wi-Fi 데드 존 중간에 확장기를 배치하십시오 .



* 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다 .

인터넷을 즐기세요 !

확장 SSID 를 사용하여 기기를 확장기에 연결합니다 . 기본 Wi-Fi 비밀번호는 호스트 네트워크와 동일합니다 .

LED 설명 (범위 확장기 모드용)

꺼짐	전원이 꺼져 있습니다 .
녹색으로 깜박임	확장기가 켜지는 중이거나 호스트 네트워크에 연결 중입니다 .
주황색으로 깜박임 *	확장기를 설정할 준비가 되었습니다 .
빨간색으로 계속 켜짐	확장기가 호스트 네트워크에 연결되어 있지 않습니다 .
녹색으로 계속 켜짐	확장기가 호스트 네트워크에 연결되어 있고 잘 작동합니다 .
주황색으로 계속 켜짐	확장기가 호스트 네트워크에 연결되어 있지만 공유기에서 너무 멀리 떨어져 있습니다 .

* 이전 모델에는 주황색 대신 빨간색으로 LED 표시등이 켜집니다 .

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1 WPS 를 사용하여 확장기를 구성하려면 어떻게 해야 합니까 ?

- 확장기를 공유기 근처의 전원 콘센트에 연결하세요 .
- 공유기에서 WPS 버튼을 누릅니다 .
- 2 분 이내에 확장기의 WPS 또는 RESET / WPS 버튼을 누릅니다 . LED 가 깜박임에서 고정 상태로 변경되면 WPS 연결이 성공했음을 나타냅니다 .

Q2 확장기를 초기화 하려면 어떻게 해야 합니까 ?

- 확장기의 전원을 켠 상태에서 신호 LED 가 꺼질 때까지 RESET 또는 RESET / WPS 버튼을 길게 누른 다음 버튼을 놓습니다 . 확장기가 재부팅되며 공장 초기화 상태로 돌아갑니다 .

Q3 확장기의 웹 관리 페이지에 접속 할 수 없으면 어떻게 해야 합니까 ?

- 무선 장치가 확장 SSID 를 사용하여 확장 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오 .
- http://mwlogin.net 이 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 확인하십시오 .
- 컴퓨터를 사용하는 경우 자동으로 IP 주소를 얻도록 설정되어 있는지 확인하십시오 .
- 확장기를 초기화하고 다시 시도하려면 Q2 를 참조하십시오 .

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음 .

1 Mở nguồn

Cắm bộ mở rộng sóng vào ổ điện gần router của bạn.

2 Kết nối với bộ mở rộng sóng

Kết nối thiết bị Wi-Fi của bạn đến mạng của bộ mở rộng sóng MERCUSYS_RE_XXXX.

Lưu ý: SSID mặc định (tên mạng) được in trên nhãn ở mặt sau của bộ mở rộng sóng.

3 Cấu hình

Phương pháp 1: Qua ứng dụng MERCUSYS

Tải ứng dụng MERCUSYS mới nhất và làm theo hướng dẫn của ứng dụng để hoàn tất thiết lập.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Phương pháp 2: Thông qua trình duyệt web

a) Khởi chạy trình duyệt web và nhập http://mwlogin.net. Tạo mật mã cho những lần đăng nhập sau này.

b) Chọn mạng chủ router của bạn và nhập mật mã khi được nhắc nhở.

c) Kiểm tra đèn LED trên bộ mở rộng sóng của bạn. Đèn LED xanh lục hoặc cam hiển thị kết nối thành công.

4 Đặt lại vị trí

Để đạt được chất lượng tín hiệu tốt, cắm bộ mở rộng sóng giữa router của bạn và khu vực không có Wi-Fi.

* Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế.

Thưởng thức!

Kết nối thiết bị của bạn đến bộ mở rộng sóng bằng cách sử dụng SSID mở rộng. Mật mã Wi-Fi mặc định giống với mạng chủ của bạn.

Giải thích đèn LED
(Dành cho Chế độ Mở rộng sóng)

Tắt	Nguồn đã tắt.
Nhấp nháy màu xanh lá	Bộ mở rộng sóng đang khởi động hoặc đang kết nối đến mạng chủ.
Nhấp nháy màu cam*	Bộ mở rộng sóng đã sẵn sàng để thiết lập.
Sáng Đỏ	Bộ mở rộng sóng không kết nối với mạng chủ.
Sáng Xanh lục	Bộ mở rộng sóng đã được kết nối với mạng chủ và hoạt động tốt.
Sáng Cam	Bộ mở rộng sóng đã được kết nối với mạng chủ, nhưng khoảng cách quá xa router.

*Các mẫu trước đó không có trạng thái đèn LED này. Thay vào đó, đèn LED hiển thị màu đỏ thuần.

FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Q1 Tôi phải làm gì để cấu hình bộ mở rộng sóng sử dụng WPS?

- Cắm bộ mở rộng sóng vào ổ điện gần router của bạn.
- Bấm nút WPS trên router của bạn.
- Trong vòng 2 phút, bấm nút WPS hoặc RESET/WPS trên bộ mở rộng sóng. Đèn LED sẽ chuyển từ trạng thái chớp nháy sang sáng đứng, hiển thị kết nối WPS thành công.

Q2 Tôi phải làm gì để đặt lại bộ mở rộng sóng?

- Với bộ mở rộng sóng đã được cấp nguồn, bấm và giữ nút Reset hoặc nút RESET/WPS cho đến khi đèn LED tắt, sau đó buông nút RESET/WPS. Bộ mở rộng sóng sẽ khởi động lại và đặt lại về cài đặt gốc.

Q3 Tôi phải làm gì nếu không thể truy cập vào trang web quản lý của bộ mở rộng sóng?

- Đảm bảo rằng thiết bị Wi-Fi của bạn được kết nối với mạng mở rộng sử dụng SSID mở rộng.
- Chắc chắn rằng bạn đã nhập chính xác http://mwlogin.net vào trình duyệt web.
- Nếu bạn sử dụng máy tính, đảm bảo rằng thiết bị được cài đặt để tự động nhận địa chỉ IP.
- Tham khảo Q2 để đặt lại bộ mở rộng sóng và thử lại.

1 เปิดเครื่อง

เสียบตัวขยายเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าใกล้ๆกับเราเตอร์

2 เชื่อมต่อกับตัวขยาย

เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณกับเครือข่ายของตัวขยาย MERCUSYS_RE_XXXX

คำแนะนำ: SSID เริ่มต้น (ชื่อเครือข่าย) จะพิมพ์อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของตัวขยาย

3 กำหนดค่า

วิธีที่1 : ตั้งค่าผ่าน แอปพลิเคชัน MERCUSYS

ดาวน์โหลดแอป MERCUSYS เวอร์ชันล่าสุด และทำตามคำแนะนำของแอปเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

วิธีที่2 : ตั้งค่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ก) เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ http://mwlogin.net สร้างรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบ

ข) เลือกเครือข่ายโฮสต์ของเราเตอร์ของคุณและป้อนรหัสผ่าน

ค) ตรวจสอบสัญญาณไฟ LED บนตัวขยายสัญญาณ หากไฟ LED เป็นสีเขียวหรือสีส้มแสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

4 ย้ายที่ตั้ง

เพื่อคุณภาพของสัญญาณที่ดีมากขึ้นให้เสียบตัวขยายสัญญาณให้อยู่ระหว่างกลางของเราเตอร์กับจุดอับสัญญาณ

* รูปภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

สำเร็จแล้ว!

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับตัวขยายโดยใช้ SSID ของตัวขยาย รหัสผ่าน Wi-Fi จะเหมือนกับเครือข่ายโฮสต์ของคุณ

คำอธิบายของไฟแสดงสถานะ LED (สำหรับโหมด Range Extender)

ดับ	ปิดเครื่อง
ไฟสีเขียวกระพริบ	ตัวขยายสัญญาณกำลังเริ่มทำงานหรือกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายโฮสต์
ไฟสีส้มกระพริบ*	ตัวขยายสัญญาณพร้อมสำหรับการตั้งค่า
สีแดงติดค้าง	ตัวขยายไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโฮสต์
สีเขียวค้าง	ตัวขยายสัญญาณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโฮสต์และทำงานได้ดี
สีส้มค้าง	ตัวขยายสัญญาณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโฮสต์ แต่อยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป

* รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีสถานะไฟ LED นี้ ไฟ LED จะแสดงเป็นสีแดงติดค้างแทน

הסבר על נורות ה-LED (במצב מגדיל טווח)

כבוי	חשמל מנותק
ירוק מהבהב	איתחול או התחברות של המגדיל טווח לרשת המארחת
כתום מהבהב*	מגדיל הטווח מוכן להתקנה
אדום יציב	המגדיל טווח לא מחובר לרשת המארחת
ירוק יציב	המגדיל טווח מחובר לרשת המארחת ועובדת היטב
כתום יציב	מגדיל הטווח מחובר לרשת המארחת, אבל הוא רחוק מידי מהנתב

*לדגמים קודמים אין מצב LED זה.
נורית ה-LED מציגה במקום זאת אדום מלא.

שאלות נפוצות

שאלה 1 כיצד ניתן להגדיר את המגדיל טווח באמצעות WPS?

- חבר את המגדיל טווח לשקע החשמל ליד הנתב שלך.
- לחץ על כפתור WPS בנתב שלך.
- תוך 2 דקות, לחץ על כפתור WPS או RESET / WPS במגדיל הטווח. הנורית צריכה לעבור מנורית מהבהבת למצב יציב, המציין חיבור WPS מוצלח.

שאלה 2 כיצד אוכל לאפס את המגדיל טווח?

- כשמגדיל הטווח מופעל, לחץ והחזק את כפתור RESET/WPS עד שהנורית נכבית ואז שחרר את הכפתור.ה-extenderיאותחל מחדש ויתאפס להגדרות היצרן.

שאלה 3 מה עלי לעשות אם אינני יכול לגשת לדף הניהול באינטרנט של מגדיל הטווח?

- וודא שהמכשיר האלחוטי שלך מחובר ל-רשת מורחבת באמצעות ה- SSID המורחב.
- ודא ש- http://mwlogin.net הוזן כהלכה בדפדפן האינטרנט.
- אם אתה משתמש במחשב, ודא שהוא מוגדר לקבלת כתובת IP באופן אוטומטי.
- עיין בשאלה 2 לאיפוס מגדיל הטווח ונסה שוב.

http://www.mercusys.com

For technical support, the user guide and more information, please visit http://www.mercusys.com/support.

1 הפעלה

חבר את מגדיל הטווח לשקע החשמל ליד הנתב.

2 התחבר למגדיל הטווח

חבר את המכשיר האלחוטי שלך לרשת של המגדיל טווח MERCUSYS_RE_XXXX.

הערה: ברירת המחדל של ה- SSID (שם הרשת) מודפס על ה-תווית המוצר בחלק האחורי של מגדיל הטווח.

3 הגדר

אופציה 1: באמצעות אפליקציית MERCUSYS App גש לעדכון גרסת MERCUSYS App, ועקוב אחר הוראות האפליקציה לסיום ההגדרה

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

אופציה 2: באמצעות דפדפן האינטרנט.
א) פתח דפדפן אינטרנט והזן את הכתובת http://mwlogin.net.
צור סיסמה לניסיונות התחברות עתידיים.
ב) בחר את הרשת המארחת של הנתב שלך והזן את ה-סיסמת הרשת כאשר תתבקש.
ג) בדוק את נורית האות במגדיל הטווח שלך. ירוק או נורית LED כתומה מציינת חיבור מוצלח.

4 מיקום מחדש

כדי להשיג איכות אות טובה יותר, חבר את מגדיל הטווח בין הנתב לאזור ללא קליטת Wi-Fi.

התמונה עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.

תהנו!

חבר את המכשיר למגדיל הטווח באמצעות ה- SSID המורחב. סיסמת ה- Wi-Fi המוגדרת כברירת מחדל זהה לרשת המארחת שלך.

คำถามที่พบบ่อย

Q1 ฉันจะกำหนดค่าตัวขยายโดยใช้ WPS ได้อย่างไร

- เสียบปลั๊กตัวขยายสัญญาณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าใกล้ๆกับเราเตอร์
- กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ของคุณ
- ภายใน 2 นาทีให้กดปุ่ม WPS หรือ RESET/WPS บนตัวขยายสัญญาณ จากนั้นสถานะไฟ LED จะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดค้างแสดงว่า WPS ได้มีการเชื่อมต่อสำเร็จ

Q2 ฉันจะรีเซ็ตตัวขยายได้อย่างไร

- ในขณะที่ตัวขยายสัญญาณเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม Reset หรือ Reset/WPS ค้างไว้จนกระทั่งสัญญาณไฟ LED จะดับ จากนั้นปล่อยปุ่ม อุปกรณ์ขยายสัญญาณจะรีบูตและรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Q3 ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงหน้าการจัดการเว็บของตัวขยายได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ SSID ของตัวขยาย
- ตรวจสอบว่าป้อน http://mwlogin.net ถูกต้องในเว็บเบราว์เซอร์
- หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าให้รับที่อยู่ IP แบบอัตโนมัติหรือไม่
- อ้างอิงถึง Q2 เพื่อรีเซ็ตตัวขยายและลองอีกครั้ง